

Användande av subkutan venport vid CT-undersökningar metodbeskrivning HSV

Hitta i dokumentet

[Uppdaterat från föregående version](#) |

I Varberg och Falkenberg lägger man in portar av märket port-a-cat. Från våren 2009 lägger man bara in portar som tål högtrycksinjektion: PORT-A-CATH power port system (5 ml/sec PSI max 300).

Patienten får med en liten orange bricka där det står vilken port de har. Via operationsberättelsen går det inte att få fram om en äldre port tål högtryck. Vid kontrastinjektion med CT-injektorn kan man använda nål:

- **Braun Surecan Safety II. Slangen är genomskinlig och det står 20G 325 PSI MAX på den gula klämman.**
- **GRIPPER PLUS POWER P.A.C. Slangen är blå och det står 5 ml/sec på den gula klämman.**

Gör dig väl förtrogen med handhavandet genom att läsa igenom pärmen som handlar om subcutan venport som finns på CT:n. Handbok under flik 2, Skötsel och användning under flik 7 samt Gripper plus under flik 10 är viktiga.

- Basala hygienrutiner
- Arbeta aseptiskt
- Låt patienten ligga ner
- Desinficera med klorhexidinsprit 5 mg/ml
- Använd en 20 ml spruta, spola igenom nålen med NaCl (sätt ev. på en högtryckskran först)
- Håll Grippernålen i det vita plastgreppet och stick ner nålen mitt i porten. "Vicka" lite lätt på nålen och känn efter att du får ett metallskrap, tryck inte för hårt då det kan bli en hulling på nålen som gör ont vid avlägsnandet. Drag bort det vita plastgreppet och fixera nålen med Tegadermfilm.
- Aspirera och spola med NaCl, om undersökningen ska göras med armarna upp så testa nålen även i detta läge.
- Koppla till injektorn och gör undersökningen, kontrastmängden räknas ut som vanligt.
- **Protokollet på injektorn ska ha en PSI på max 300 och man kan ge max 5ml/sec.**

Låt patienten ligga ner när nålen avlägsnas. Håll i den vita plattan och lyft i "säkerhetsarmen" tills det klickar, nålen är nu ute.

Patienten kan nu sitta ut och vänta i 30 minuter.

Om patienten inte har en port som kan användas tillsammans med tryckspruta får man spruta manuellt eller får en PVK sättas.

Uppdaterat från föregående version

2021-11-08: Tagit bort info om att systemet ska spolas igenom med NaCl

2019-09-12: Braun Surecan Safety II

2017-11-08: Tagit bort avsnitt om Heparinlås.