

Tips och trix till sorteringsguiden

Enheter som hanterar mycket cytostatika rekommenderas att använda Pactosafe.

Antibiotika och antimykotika kan även läggas i ”kasserade läkemedel”.

För flytande läkemedel i spruta rekommenderas att använda särskild behållare för flytande läkemedelsavfall. Tomsprutan kasseras därefter som restavfall.

Dospåse med patientuppgift kan läggas antingen i ”kasserade läkemedel” eller ”smittförande/skärande/stickande”. Det viktiga är att patientuppgifter inte kan spridas. Tomma dospåsar kan också slängas i sekretesspapperstunna.

Narkotiska läkemedel ska avidentifieras innan kassation, se rutin Läkemedel - narkotikahandtering.

Narkotiska läkemedelsplåster ska kasseras som ”smittförande/skärande/stickande” i syfte att försvåra stöld.

Farosymbolerna ser ut så här:

akut giftig



miljöfarlig



För hantering av kemikalieavfall, se rutin Hantering av kemikalieavfall.

Kasseras företrädesvis i spolon. Klipp upp påse och töm innehållet. Spola med vatten efteråt. Därefter sorteras påse som plastförpackning.

Gäller förpackningar som inte varit i direktkontakt med läkemedel inom ATC-kod L01, L02, L03, L04 och J05.

Förpackning räknas som tom även om enstaka droppar av läkemedel finns kvar i.

Blisterförpackning i metall stannar hopknycklad, medan plast vecklas upp.

För ökad materialåtervinning och minskad riskavfallsmängd rekommenderas att oanvända kapslar, tabletter och suppositorier som ska kasseras avlägsnas från sin blisterförpackning.

Glasflaska med metall- eller gummikant är ok att kassera som glasförpackning.

Ta bort personuppgifter på förpackning för att främja källsortering.

Övrigt material såsom handskar, förkläde, underlägg etc. under förutsättning att det inte varit i kontakt med läkemedel inom ATC-kod L01, L02, L03, L04 och J05.