

## 09 12 12 Toalettstolsförhöjningar monterade på ram

---

### Hitta i dokumentet

[ISO-kodsdefinition](#)  
[Förskrivare](#)  
[Målgrupp](#)  
[Kriterier](#)

[Mål med hjälpmedlet](#)  
[Råd i förskrivningsprocessen](#)  
[Uppdaterat från föregående version](#)

---

### ISO-kodsdefinition

Toalettstolsförhöjningar som är fristående på golvet och utan svårighet kan lyftas bort från toaletten.

Här ingår t.ex. toalettöverramar.

---

Gäller även för Hallands kommuner och privata vårdgivare med vårdavtal.

### Förskrivare

Leg. arbetsterapeut.

Leg. fysioterapeut/sjukgymnast.

Leg. sjuksköterska med tjänst som distriktssköterska.

Leg. sjuksköterska med tjänst inom kommun.

### Målgrupp

Person med funktionsnedsättning som medför svårighet att sätta sig ned eller resa sig upp från toalettstol.

Person som har svårighet att gå till och från toaletten.

### Kriterier

Aktivitetsbegränsning som innebär svårighet att sätta sig ned eller resa sig upp från toalettstol eller förflytta sig till och från toalett.

### Mål med hjälpmedlet

Möjliggöra förflyttning till och från toalettstol.

Underlätta att sätta sig ned och resa sig upp från toalett.

### Råd i förskrivningsprocessen

#### Bedömning

Vid bedömning värderas för- och nackdelar mellan en fast monterad och en fristående toalettstolsförhöjning.

En fristående toalettstolsförhöjning går oftast att få högre än en fast monterad toalettstolsförhöjning.

### **Utprovning**

Se till att toalettstolens ben inte innebär fallrisk för brukaren. Tipprisk kan föreligga om toalettstolsförhöjningen blir ojämnt belastad eller inte står stabilt.

Ibland kan det finnas behov av att snedställa toalettstolsförhöjningen. Det är då viktigt att följa leverantörens rekommendationer.

### **Uppdaterat från föregående version**

Inga ändringar.